

Инструкция по укладке ТПУ и ПВХ тактильной плитки.

Термополиуретановая и ПВХ тактильная плитка предназначена для укладки внутри помещений и на улице перед входом и может быть наклеена на любую твердую поверхность: асфальт, бетон, металл, дерево, керамическая плитка, керамогранит. Для наклеивания применяется двухкомпонентный полиуретановый клей Forbo 144 или Forbo 140.

Закрытые помещения. Основание должно быть прочным, очищенным от остатков старого клея или мастики, выровнено, просушено, на нем не должно быть пыли, остатков жиров, масел. Для выравнивания бетонных оснований внутри помещений можно использовать нивелирующие смеси Forbo Eurocool. Температура основания при укладке должна быть не ниже +15С.

Открытые площадки. Нанесение клея не должно осуществляться во время дождя или тумана. Минимальная температура монтажа – +15С. Основания с недостатками необходимо доработать: нанести грунтовку Forbo Euroblock и нивелирующую массу (рекомендуемый ровнитель – Forbo Eurocool).

Укладка покрытий на поверхность должна отвечать требованиям производителя покрытия.

Последовательность действий:

1. Подготовить поверхность основания так, чтобы она была сухой и чистой.
2. Смешать компоненты клея в соотношении 9:1. Следует смешивать то количество клея, которое может быть израсходовано за время использования готовой смеси.
3. Нанести на поверхность готовый смешанный клей зубчатым шпателем. Для умеренного расхода клея рекомендуется использовать шпатель с шагом зубьев – 2-3мм.
4. Уложить плитку плотно прижав по всей поверхности, оставив под грузом на несколько часов. Особое внимание обращать на края.
5. При укладке в линию, оставлять промежуток между плитками для свободного стока воды.
6. В процессе эксплуатации для очистки плитки запрещается использовать инструмент с острорежущей кромкой.

Загрязненное клеем покрытие и инструменты до затвердевания самого клея следует очистить Растворителем 683.

Затвердевший клей можно очистить только механическим способом.