

Монтаж антискользящих лент не требует специальных навыков и может проводиться непрофессионалом. Основные условия для качественного наклеивания: твердая, очищенная, обезжиренная, сухая поверхность с температурой не ниже 12 °С. Неровные, пористые, шероховатые поверхности должны быть предварительно загрунтованы.

Монтаж антискользящих лент заключается в следующем:

1. **Очистить поверхность.** Оклеиваемые твердые поверхности очищаются от сухих загрязнений, в случае необходимости тщательно промываются растворителем или обезжиривающим/моющим раствором.

Тип поверхности	Очистка растворителем*	Обезжиривание и промывка**	Рекомендуется грунтовка
Неокрашенные металлические, полиэтиленовые, полипропиленовые	*	-	нет
Окрашенные металлические, пластмассовые, окрашенные деревянные, лакированные, стеклопластиковые	*	*	нет
- чистый и шпаклеванный бетон; - окрашенный и гудронированный бетон с неровной поверхностью; - керамическая и каменная кафельная плитка	-	*	Да
Виниловая декоративная плитка, мрамор, мозаичная поверхность	-	*	нет
<p>* Допускается использование любых растворителей, удаляющих масляные и жировые пятна.</p> <p>** Допускается использование любых обезжиривающих и моющих средств, удаляющих масляные и жировые пятна.</p> <p>Перед применением ознакомится с указаниями на этикетке</p>			

2. **Подготовка поверхности.** Неровные, пористые, шероховатые поверхности предварительно грунтуются (бетон, пористое дерево.).

Грунтовка наносится кистью тонким слоем на поверхность, предназначенную для монтажа ленты. Чтобы грунтовку нанести аккуратно, зону монтажа можно обклеить малярной лентой. Необходимо дать грунтовке полностью высохнуть (до потери липкости на ощупь).

3. **Температура при монтаже** поддерживается не ниже 12 °С.

Примечание: при температуре ниже рекомендованной, необходимо прогреть оклеиваемую поверхность

техническим феном, приблизительно до 40-50° С. После монтажа желательно пройти 2-3 раза техническим феном по приклеенной ленте.



СТК – СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА

195299, Санкт-Петербург, ул. Киришская, дом 2а, оф. 712

Тел.: 8 (812) 336-42-02, (812) 290-56-81, (812) 952-06-51

E-mail: info@skxspb.ru

www.skxspb.ru

4. При необходимости разметить место монтажа антискользящей ленты.

5. **Отрезать от рулона ленту** необходимого размера и скруглить края.

6. **Снять защитную плёнку** на расстоянии 50мм от края ленты и расположить ленту на оклеиваемой поверхности.

Примечание: для качественного монтажа следует избегать касания руками клеевого шва, особенно по краям ленты.

7. Постепенно снимая защитную плёнку прижимать ленту к поверхности.

8. Наклеенную антискользящую ленту с усилием прижимают к поверхности резиновым валиком, перемещая валик от центра покрытия к краям.

При монтаже антискользящей деформируемой ленты на алюминиевой подложке необходимо простучать ленту мягкой резиновой киянкой.

9. **Для дополнительной защиты покрытия** от влаги и жидкостей стыки между поверхностью и антискользящей лентой герметизируются краевым герметиком.

10. После монтажа следует избегать попадания воды на покрытие ранее, чем через 24 часа после наклеивания. Не рекомендуется ходить по противоскользящему покрытию после приклеивания около 2 часов.

Уход за антискользящей лентой:

1. Подметать покрытие жёстким веником или щёткой.

2. Очищать покрытие жёсткой щёткой с использованием бытовых моющих средств. Следы моющего средства смыть водой, остатки воды убрать щёткой. Запрещается использование для очистки лент растворителей.